

求積ツール_{for} ARCHICAD

Light 版

Windows 版セットアップマニュアル

(Archicad24 対応版 Ver8)

この度は求積ツール Light for ARCHICAD (Archicad24 対応版)を
ご利用頂きまして誠に有難うございます。

本商品のセットアップに関するご質問等につきましては、
メール support@epcot.co.jp または FAX 03-5723-6455 に
ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

サポート受付時間 10:00-12:00/13:00-17:00
(土日祝日及び弊社休業日を除く)

本セットアップマニュアルについて

本セットアップマニュアルは、求積ツール Light for ARCHICAD Windows 版(以下、本システムといいます)を対象としています。

目次

1. 本システムのセットアップ.....	5
1.1. 本システムのインストール	5
2. 本システムの起動.....	8
3. アップデートとアンインストール	9
3.1. アップデートまたはアンインストール	9
4. マニュアル	11
4.1. PDF マニュアル.....	11
5. FAQ	12
5.1. セットアップが実行できない場合	12
5.1.1. エラーメッセージが表示される	12
5.2. Archicad solo で使用する場合	12
6. サポートについて	14

1. 本システムのセットアップ


- ※ 予め Archicad24 又は Archicad24 Solo (以下、Archicad といいます) がインストールされている必要があります。
- ※ 本システムは、求積ツール for Archicad (以下、製品版といいます) と併用することはできません。製品版がインストール済みの場合は、事前に製品版をアンインストールしてください。
- ※ 予めダウンロードした圧縮ファイルを解凍 (展開) してください。
- ※ **Archicad を終了した状態でセットアップを実行してください。**

1.1. 本システムのインストール


- 1) 解凍フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。

- ※ 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示され、プログラムをセットアップする為の許可を求めてきた場合は、「許可」を選択してください。


- 2) 「セットアップの準備」画面表示後に、セットアップが開始します。



3) 「～セットアップへようこそ」画面より、「次へ」を選択します。




4) 「インストール先の選択」画面より、Archicad がインストールされているフォルダを選択し、「次へ」を選択します。



※デフォルトで指定されたフォルダが Archicad のインストールフォルダと異なる場合は、「参照」を選択し Archicad のインストールフォルダを選択して下さい。


※Archicad のインストールフォルダが選択されていない場合は、「次へ」が選択できません。

- 5) 「ファイルコピーの開始」画面より、設定内容を確認し、「次へ」を選択します。



- 6) 本システムのインストールが開始します。


- 7) インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。



- 8) 「完了」を選択し、インストールを完了します。

2. 本システムの起動

1) Archicad を起動し、Archicad オプションメニューより、「求積ツール Light パレットを開く」を選択します。



2) 本システムのメインパレットが起動します。



※ 本システムの操作については、リファレンスマニュアルを参照してください。

3. アップデートとアンインストール


本システムの修正版等によるアップデートや、アンインストールする場合に行います。

※ Archicad を終了した状態で実行してください。


※ アンインストールの場合でも、コードメータドライバは削除されません。

3.1. アップデートまたはアンインストール

- 1) 解凍フォルダ内の、「setup.exe」を実行します。
- 2) 「セットアップの準備」画面表示後に、セットアップが開始します。




- 3) 「ようこそ」画面より、「修正」または「削除」を選択し、「次へ」を選択します。




※ 本システムをアップデートする場合は、「修正」を選択します。

※ 本システムをアンインストールする場合は、「削除」を選択します。

※「削除」を選択した場合、確認メッセージが表示されます。



- 4) 修正または削除が完了すると、「メンテナンスの終了」画面、または「アンインストールの完了」画面が表示されます。



- 5) 「完了」を選択し、修正または削除を完了します。

※ 修正が適切に完了しない場合は、削除の上、再度セットアップを行って下さい。

4. マニュアル

4.1. PDF マニュアル

CD-ROM 及び解凍フォルダに各種 PDF マニュアルがあります。

Archicad ヘルプメニュー/ドキュメントにリファレンスマニュアルが登録されています。

5. FAQ

5.1. セットアップが実行できない場合

5.1.1. エラーメッセージが表示される

エラーメッセージ「1607:InstallShield Scripting Runtime をインストールできません」が表示される場合、下記のいずれかの操作を行ってください。


- ・管理者権限を有するアカウントで PC にログインする。
- ・各種 exe ファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択する。
- ・常駐しているウイルスチェックプログラムを停止または、例外措置等を行う。

※ セットアップ終了後は必ず元に戻してください。

5.2. Archicad solo で使用する場合

Archicad オプションメニューから「求積ツール Light パレットを開く」が選択できない場合、アドオンマネージャより手動で本システムを追加します。


1) Archicad オプションメニューより、「アドオンマネージャ」を選択します。



2) 「アドオンマネージャ」ダイアログが開きます。

3) 「使用可能なアドオンのリストを編集」プルダウンを表示します。

4) 「追加」を選択します。



5) 「アドオンファイルを検索」ダイアログが開きます。

6) ファイルの場所として、「C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD24\Add-Ons\EPCOT Software\求積ツール Light」を選択します。

7) 「ArchiCADQuadrature24Light.apx」を選択します。

8) 「OK」を選択します。

9) アドオンマネージャで「OK」を選択し、アドオンの追加を確定します。

10) Archicad オプションメニューより、「求積ツール Light パレットを開く」を選択します。

6. サポートについて

本システムの操作等に関して、「メール」または「FAX」によるサポートサービスをご利用することができます。

サポート専用メール: support@epcot.co.jp

サポートファックス: 03-5723-6455

本書およびこのプログラムは、著作権上、弊社に無断で使用、複製することはできません。
このプログラムは、使用する本人がバックアップの為にコピーする場合を除き、コピーすることを禁じます。
本書およびこのプログラムの運用上のトラブルについては、責任を負いかねます。
本書およびこのプログラムの内容は、予告なしに変更することがあります。

求積ツール Light for ARCHICAD Windows 版セットアップマニュアル

2021 年 1 月 初版

製作・発行

生活産業研究所株式会社

〒153-0043 東京都目黒区東山 1-6-7 フォーラム中目黒
